

AST REMOTE CONTROL

POSTUP INŠTALÁCIE

- 1) Uistite sa, že klimatizačná jednotka je pripojená k zdroju napätia, potom vložte AST modul do zásuvky. LED indikátor modulu bude blikať červenou farbou.
- 2) Stiahnite si softvér (AST remote control) z Google Play alebo App Store.
- 3) V softvéri zvolte “Add device” (Pridať zariadenie).
- 4) Stisnite “Search” a potom zvolte požadovanú sieť WiFi a zadajte heslo. Blikanie LED na modro znamená, že modul sa práve pripája k routeru. Pokiaľ bude LED svietiť na modro, alebo nebude svietiť vôbec - bude to znamenať, že modul sa úspešne pripojil k routeru.
- 5) Stisnite “Identify AC” a zadajte kód diaľkového ovládania AST(nachádza sa na zadnej strane modulu) a heslo 123456.
- 6) Stisnite “On/Off” na diaľkovom ovládači klimatizačnej jednotky pričom ovládačom mierte na modul AST. Modul následne identifikuje typ klimatizačnej jednotky. Po úspešnej identifikácii je klimatizačnú jednotku možné ovládať prostredníctvom softvéru.

